

SO FUNKTIONIERT'S: Laden und bezahlen per SMS



1

Anmelden:


QR-Code auf der Ladesäule scannen und generierte SMS an **841122** senden, oder SMS mit der auf der Ladesäule vermerkten Ladebox-Kennung an **841122** senden.



2

Fahrzeug verbinden:

Ladekabel einstecken.



3

Ladevorgang aktiv:

Stecker verriegelt.
Fahrzeug wird geladen.
Bestätigung mit Preisinfo per SMS erhalten.



4

Ladevorgang beenden:

SMS mit der auf der Ladesäule vermerkten Ladebox-Kennung an **841122** senden. Stecker entriegelt.



5

Abschluss:

Ladeinfos per SMS erhalten. Ihre Quittung gleich unter **sh-t.de/quittung** downloaden.

LADESTATIONEN & PREISE
www.de/ladepreis

Störungshotline Tel. 0800 0670 000

Anruf kostenlos
chargeit-mobility.com



e-MOBILITÄT